

Den Braven Monustop ir elastīga, krāsojama ķīte/blīvētājs uz hibrīda (MS polimēra) bāzes, kas speciāli izstrādāta vienkārtas un dubultā stiklojuma montāžai un atjaunošanai koka un metāla rāmjos.

1. Virsmas sagatavošana un vecā materiāla demontāža:

- Rūpīgi noņemiet veco, saplaisājušo logu ķīti, stikla nagliņas/tapas un izņemiet stiklu (ja tiek veikta pilna restaurācija).
- Notīriet gropi (falti) no putekļiem, vecās krāsas paliekām un taukiem. Koksnei jābūt sausai, tīrai un strukturāli veselai.
- Koka gropes ieteicams iepriekš gruntēt vai apstrādāt ar piemērotu impregnantu, ļaujot tam pilnībā nožūt pirms ķītēšanas.

2. Apakšējās pamatnes (gultnes) izveide:

- Uzklājiet vienmērīgu **Monustop** līniju rāmja gropē kā atbalsta/blīvējošo pamatni stiklam.
- Ievietojiet stikla paketi vai vienkārtas stiklu un vienmērīgi piespiediet, nodrošinot vismaz **2–3 mm** biezu elastīgo slāni starp stiklu un rāmi (ieteicams izmantot distances klucīšus).
- Nofiksējiet stiklu ar stiklošanas nagliņām vai tapām.

3. Monustop ārējā šuves profila uzklāšana:

- Nogrieziet tūtas uzgali vajadzīgajā leņķī atbilstoši gropes izmēram (parasti 45° leņķī).
- Izmantojot hermētiķa pistoli, vienmērīgi un bez gaisa burbuļiem iepildiet **Monustop** ārējā gropē pa visu perimetru, veidojot slīpu trijstūra formu ūdens notecei.

4. Šuves izlīdzināšana un profilēšana: Veikt 10–15 minūšu laikā pēc uzklāšanas.

- Apsmidziniet virsmu ar neitrālu nobeiguma šķīdumu (ziepjūdeni bez skābēm/sārmjiem vai speciālu izlīdzināšanas līdzekli *Finisher*).
- Izmantojiet ķītēšanas nazi vai elastīgo šuvotāju, lai vienmērīgā slīpumā novilktu šuvi.
- Pārliecinieties, ka šuves augšējā mala nepārsniedz rāmja redzamo līniju no iekšpuses, lai tā nebūtu redzama caur stiklu.

5. Cietēšana un krāsošana:

- Materiāls cietē no gaisa mitruma (aptuveni 2–3 mm / 24 h pie +23 °C un 50% RH).
- **Monustop** ir pārkrāsojams ar ūdens bāzes (akrila) un lielāko daļu šķīdinātāja bāzes (alkīda) krāsām pēc tam, kad izveidojusies stabila virsmas plēve. Ieteicams krāsot tā, lai krāsa par 1–2 mm pārklātu stiklu, radot papildu hidroizolāciju.

Svarīgi norādījumi:

- **Darba temperatūra:** No +5 °C līdz +40 °C.
- **Tīrīšana:** Svaigu, nesacietējušu materiālu var notīrīt ar vaļspirtu vai tīrīšanas salvetēm; sacietējušu – tikai mehāniski.